CIMR-J7AZ

Varispeed J7



- COMPOSANTS D'AUTOMATISME
- SYSTEMES D'AUTOMATISME
- CONSTITUANTS ELECTROTECHNIQUES
- MESURE ET CONTROLE
- SECURITE MACHINE

Petit, simple et intelligent


- Variateur à contrôle V/f
- Compact
- Surcharge de 150% / 60 s
- Détection de surcharge
- Fonction thermique du moteur
- Courbe V/f configurable librement
- 4 entrées numériques programmables
- 1 sortie numérique programmable
- 1 sortie analogique programmable
- Communication RS-232C/485 en option Modbus
- Marquage CE, UL et cUL

Valeurs nominales

- 200 V monophasé de 0,1 à 1,5 KW
- 200 V triphasé de 0,1 à 4,0 KW
- 400 V triphasé de 0,2 à 4,0 KW



Configuration du système




AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http://www.audin.fr - Email : info@audin.fr

Varispeed J7 193

Caractéristiques techniques

Désignation du type



	Tension			N	lonopha	sé/triph	asé 200	٧				Trip	ohasé 40	00 V		
Madèla C	MD 1747	Triphasé	20P1	20P2	20P4	20P7	21P5	22P2	24P0	40P2	40P4	40P7	41P5	42P2	43P0	44P0
wodele C	IMR-J7AZ□	Monophasé ¹	B0P1	B0P2	B0P4	B0P7	B1P5	ı	_	-	-	_	_	_	_	ı
	Puissance max. applicable kW (HP) ²		0,12	0,25	0,55	1,1	1,5	2,2	4,0	0,37	0,55	1,1	1,5	2,2	3,0	4,0
de	Capacité d	u variateur kVA	0,3	0,6	1,1	1,9	3,0	4,2	6,7	0,9	1,4	2,6	3,7	4,2	5,5	7,0
	Courant de sortie nominal A		0,8	1,6	3	5	8	11	17,5	1,2	1,8	3,4	4,8	5,5	7,2	9,2
Caractéristiques sortie	Tension de	e sortie max. V		`` '	Triphas ortionnell Monopha ortionnell	asée, 200	nsion d'e D à 240 \	<i>'</i>			2 1,8 3,4 4,8 5,5 7,2 9,2 Triphasée, 380 à 460 V (proportionnelle à la tension d'entrée)					
రొ	Fréquence	de sortie max.	400 Hz (Programmable)													
ion	Tension nomina			hasée, 2 phasée,					Triphasée, 380 à 460 V, 50/60 Hz							
Alimentation		n de tension nissible							–15 à	+10%						
Alir		de fréquence nissible							±5	5%						

- 1. La sortie des variateurs monophasés est triphasée (pour les moteurs triphasés)
- 2. Sur la base d'un moteur standard à 4 pôles pour la puissance max. applicable. Sélectionnez le modèle de variateur dont le courant nominal est supérieur au courant nominal du moteur

Caractéristiques techniques


Caractéristiques techniques communes


	Modèle	Caractéristiques techniques						
	CIMR-J7AZ□ Méthode de contrôle	MLI d'onde sinusoïdale (contrôle V/f)						
		0,1 à 400 Hz						
	Plage de fréquence de sortie	Référence numérique : ±0,01% (–10 à +50 °C),						
	Tolérance de fréquence	Référence analogique : ±0,5% (25±10 °C)						
<u>ole</u>	Résolution de la valeur définie de la fréquence	Référence numérique : 0,01Hz (moins de 100 Hz), 0,1Hz (100 Hz ou plus) Référence analogique : 1/1000 de la fréquence de sortie max.						
Fonctions de contrôle	Résolution de la fréquence de sortie	0,01 Hz						
de	Capacité de surcharge	150% du courant nominal de sortie pendant une minute						
Suc	Valeur définie de la fréquence	0 à 10 Vc.c. (20 kΩ), 4 à 20 mA (250 Ω), 0 à 20 mA (250 Ω), volume du réglage de fréquence (sélectionnable)						
onctic	Temps d'accélération/ décélération	0,1 à 999 secs. (les temps d'accélération/décélération sont programmés de façon indépendante)						
Ш	Couple de freinage	Couple de décélération moyen à court terme ¹ : 0,1 ; 0,2 kW : 150% ou plus ; 0,4/0,75 kW : 100% ou plus ; 1,5 kW : 50% ou plus ; 2,2 kW ou plus : 20% ou plus Couple régénératif continu : environ 20%						
	Caractéristiques V/f	Possibilité de programmer n'importe quel schéma V/f						
	Entrées numériques	Quatre des signaux d'entrée suivants sont sélectionnables : Fonctionnement avant/inverse (séquence à 3 fils), réinitialisation en cas de panne, erreur externe (entrée par contact NO/NC), fonctionnement de vitesse à étapes multiples, commande JOG, sélection du temps d'accélération/décélération, bloc de base externe (entrée par contact NO/NC), commande de recherche de vitesse, commande UP/DOWN, commande de maintien d'accélération/décélération, sélection du mode LOCAL/REMOTE, sélection de la borne de circuit de contrôle / communication, erreur d'arrêt d'urgence, auto-test						
Fonctionnalité	Les signaux de sortie suivants sont sélectionnables (sortie par contact NO/NC) : Erreur, en marche, vitesse zéro, accord vitesse, détection de fréquence (fréquence de sortie ≤ou ≥ à la fréquence demandée), pendant la détection de surcouplar erreur mineure, pendant le bloc de base, mode de fonctionnement, fonctionnement du variateur prêt, lors d'un nouvel es en cas d'erreur, pendant la détection de sous-tension, fonctionnement inverse, pendant la recherche de vitesse, sortie d donnée via la communication							
Fonc	Fonctions standard	de fréquence, commutateur de temps d'accélération/décélération., accélération/décélération interdites, accélération/décélération en courbe en S, référence de fréquence avec volume intégré, copie des constantes (option), communications MEMOBUS (option)						
	Affichage	LED du voyant d'état : RUN et ALARM fournis en tant que LED standard						
	Protection contre les surcharges moteur	Console numérique : Disponible pour contrôler la référence de fréquence, la fréquence de sortie et le courant de sortie Relais électronique de surcharge thermique						
	Surintensité instantanée	Le moteur s'arrête en roue libre à environ 250% du courant nominal du variateur						
	Surcharge	Le moteur s'arrête en roue libre à après 1 minute à 150% du courant nominal de sortie du variateur						
	Surtension	Le moteur s'arrête en roue libre si la tension du bus c.c. dépasse 410 V (le double pour les modèles 400 V)						
qe	Sous-tension	S'arrête lorsque la tension du bus c.c. est d'environ 200 V ou moins (le double pour les modèles 400 V) (environ 160 V ou moins pour les modèles monophasés)						
tions	Coupure momentanée de l'alimentation	Les éléments suivants sont sélectionnables : non fourni (arrêt si la coupure est de 15 ms ou plus), fonctionnement continu si la coupure est d'environ 0,5 s ou moins, fonctionnement continu						
Fonctio	Surchauffe de l'ailette de refroidissement	Protégée par un thermostat						
	Niveau de protection anti-calage	Le niveau de protection anti-calage individuel peut être réglé pendant l'accélération ou le fonctionnement constant, réglage fourni/non fourni disponible pendant la décélération.						
	Panne du ventilateur	Détectée par un circuit électronique (détection du verrouillage du ventilateur)						
	Erreur de masse	Protégée par un circuit électronique (le niveau de fonctionnement est d'environ 250% du courant nominal de sortie) ON jusqu'à ce que la tension du bus c.c. soit égale à 50 V ou moins, le voyant RUN reste allumé ou la LED de la console						
	Indication de charge d'alimentation	numérique reste allumée. (La LED de charge est fournie pour le modèle 400 V)						
	Degré de protection	IP20						
Conditions ambiantes	Refroidissement	Refroidissement automatique pour les modèles 200 V de 0,1 à 0,75 kW (monophasé) et 0,1 à 0,4 kW (triphasé) et pour les modèles 400V de 0,2 à 0,75 kW Ventilateur pour les modèles monophasés 200 V, les modèles triphasés 200 V de 0,75 kW à 4,0 kW et pour les modèles 400 V de 1,5 à 4,0kW						
am	Température ambiante	-10 °C à 50 °C (sans gel)						
ons	Humidité ambiante	90% ou moins (sans condensation)						
Ħ	Température de stockage	-20 °C+60 °C (température à court terme pendant le transport)						
ŏ	Installation	Intérieur (sans gaz corrosifs, poussières, etc.)						
	Hauteur de l'installation	Max. 1 000 m						
	Vibrations	10 à 20 Hz, 9,8 m/s ² max ; 20 à 50 Hz, 2m/s ² max						

^{1.} Montre le couple de décélération d'un moteur non couplé décélérant à partir de 60 Hz avec le temps de décélération le plus court possible

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr


Console numérique





Dimensions

Type IP 20 de 0,1 à 4 KW







Figure 1

Figure 2

	Puissance max.	Variateur CIMR-				Dimensio	ns en mm			Poids	Mode de	
Tension	moteur kW	J7AZ□	Schéma	L	н	Р	L1	H1	H2	kg	refroidisse- ment	
	0,12	20P1				70				0,5		
	0,25	20P2	1	68		70	56	118		7,7	Auto-refroidi	
Triphasé 200 V	0,55	20P4	Į.	00		102	30	110		0,8		
	1,1	20P7			128	122			5	0,9		
	1,5	21P5		108		129	96			1,3	Ventilateur	
	2,2	22P2	2	100		154	9	118		1,5	ventilateur	
	4,0	24P0		140		161	128			2,1		
	0,1	B0P1				70				0,5		
	0,2	B0P2	1	68		70	56			0,5	Auto-refroidi	
Monophasé 200 V	0,4	B0P4			128	112		118	5	0,9		
	0,75	B0P7	2	108		129	96			1,5	Ventilateur	
	1,5	B1P5	٦	100		154				1,5	verillialeur	
	0,37	40P2				81				1,0		
	0,55	40P4				99				1,1	Auto-refroidi	
	1,1	40P7		108		129	96				Auto-reiroidi	
400 V Triphasé	1,5	41P5	2		128	154		118	5	1,5		
	2,2	42P2				(6,06)						
	3,0	43P0		140	Ī I	161	128	7		2,1	Ventilateur	
	4,0	44P0		140		101	120			۷,۱		

Installation

Connexions standard



: indique la connexion pour les deux types suivants de signaux d'entrée de séquence (S1 à S5) : contact sans tension et transistors NPN (0 V commun).


Pour un transistor PNP (+24 V commun), une alimentation 24 V externe est nécessaire.

Circuit principal

Borne	Nom	Fonction (niveau du signal)
R/L1, S/L2, T/L3		Entrée d'alimentation du circuit principal (Utilisez R/L1 et S/L2 pour un variateur monophasé. N'utilisez pas T/L3 des modèles inférieurs à 0,75 kW pour un autre usage, tel qu'une borne de jonction.)
U/T1, V/T2, W/T3	Sortie du variateur	Pour la sortie du variateur
+2, +1	Connexion de bobine d'inductance c.c.	Retirez le cavalier de court-circuit entre +2 et +1 lors de la connexion d'une bobine d'inductance c.c. (option)
+1, -	Entrée d'alimentation c.c.	Pour l'entrée d'alimentation (+1 : électrode positive ; - : électrode négative)*
⊕	Mise à la terre	Pour la mise à la terre (La mise à la terre doit être conforme au code local correspondant.)

Circuit de contrôle

Туре	N°	Nom du signal	Fonction	Niveau du signal				
senb	S1	Sélection 1 de l'entrée multifonction	Réglage d'origine : en marche en cas de réglage sur CLOSED, à l'arrêt en cas de réglage sur OPEN.					
ıméri	S2	Sélection 2 de l'entrée multifonction	Réglage d'origine : en marche en cas de réglage sur CLOSED, à l'arrêt en cas de réglage sur OPEN.					
ée n	S3	Sélection 3 de l'entrée multifonction	Réglage d'origine : "Réinitialisation erreur"	24 Vc.c., 8 mA isolation				
entr	S 4	Sélection 4 de l'entrée multifonction	Réglage d'origine : "Erreur externe (contact NO)"	par optocoupleur				
p xn	S5	Sélection 5 de l'entrée multifonction	Réglage d'origine : "Référence de vitesse à étapes multiples 1"					
Signaux d'entrée numériques	sc	Commun de sélection de l'entrée multifonction	Commun pour le signal de contrôle					
ntrée Je	FS	Borne d'alimentation pour le réglage de la fréquence	+12 V (courant admissible : 20 mA max.)					
x d'er ogiqu	FR	Référence de fréquence de la vitesse	0 à +10 Vc.c. (20 k Ω) ou 4 à 20 mA (250 Ω), 0 à 20 mA (250 Ω) (résolution 1/1000)					
Signaux d'entrée analogique	FC	Commun de référence de fréquence	o v					
nérique	MA	Sortie de contact NO						
ortie nun	МВ	Sortie de contact NO	Réglage d'origine : "En marche"	Capacité du contact 250 Vc.a., 1 A ou moins				
Signaux de sortie numérique	МС	Commun de sortie de contact		30 Vc.c., 1 A ou moins				
sortie ue	АМ	Sortie de surveillance analogique	Réglage d'origine : "Fréquence de sortie" sortie de 0 à +10 V	0 à 10 V 2 mA ou moins Résolution : 8 bits				
Signaux de sortie analogique	c.a.	Commun de surveillance analogique	o v					



Perte de chaleur du variateur

Triphasé 200 V

	CIMR-J7AZ□		20P2	20P4	20P7	21P5	22P2	24P0
Capacité du variateur kVA		0,3	0,6	1,1	1,9	3,0	4,2	6,7
Courant nominal A		0,8	1,6	3,0	5,0	8,0	11,0	17,5
e ≥	Ailette	3,7	10,3	15,8	28,4	53,7	60,4	96,7
rte o	Intérieur de l'unité	9,3	18,0	12,3	16,7	19,1	34,4	52,4
Perte de chaleur W	Perte de chaleur totale	13,0	18,0	28,1	45,1	72,8	94,8	149,1

Monophasé 200 V


	CIMR-J7AZ□	B0P1	B0P2	B0P4	B0P7	B1P5
Capac	cité du variateur kVA	0,3	0,6	1,1	1,9	3,0
Co	ourant nominal A	0,8	1,6	3,0	5,0	8,0
e ≥	Ailette	3,7	7,7	15,8	28,4	53,7
rte (Intérieur de l'unité	10,4	12,3	16,1	23,0	29,1
Perte de chaleur W	Perte de chaleur totale	14,1	20,1	31,9	51,4	82,8

Triphasé 400 V

CIMR-J7AZ□		40P2	40P4	40P7	41P5	42P2	43P0	44P0
Capacité du variateur kVA		0,9	1,4	2,6	3,7	4,2	5,5	7,0
Courant nominal A		1,2	1,8	3,4	4,8	5,5	7,2	9,2
de √	Ailette	9,4	15,1	30,3	45,8	50,5	58,2	73,4
rte (Intérieur de l'unité	13,7	15,0	24,6	29,9	32,5	37,6	44,5
Perte d	Perte de chaleur totale	23,7	30,1	54,9	75,7	83,0	95,8	117,9

Informations pour la commande

Configuration du système




1 Filtres de ligne




Va	riateur		Filtre de	ligne	
Tension	Modèle CIMR-J7AZ	Type 3G3JV-	Courant nominal (A)	Poids (kg)	Dimensions
	20P1 / 20P2 / 20P4 / 20P7	PFI2010-SE	10	0,7	82x50x194
Triphasé 200 Vc.a.	21P5 / 22P2	PFI2020-SE	20	0,9	111x50x169
	24P0	PFI2030-SE	30	1,0	144x50x174
Monophasé 200 Vc.a.	B0P1 / B0P2 / B0P4	PFI1010-SE	10	0,5	71x45x169
wonophase 200 vc.a.	B0P7 / B1P5	PFI1020-SE	20	0,7	111x50x169
	40P2 / 40P4	PFI3005-SE	5	0,6	111x50x169
Triphasé 400 Vc.a.	40P7 / 41P5 / 42P2	PFI3010-SE	10	0,7	111x50x169
	43P0 / 44P0	PFI3020-SE	15	1,0	144x50x174


OMRON

2 Accessoires




Support de montage sur rail DIN






3G3IV-PEZZ08122C




	Variateur	Support de montage sur rail DIN
Triphasé 200 Vc.a.	CIMR-J7AZ20P1/20P2/20P4/20P7	3G3IV-PEZZ08122A
	CIMR-J7AZ21P5/22P2	3G3IV-PEZZ08122B
	CIMR-J7AZ24P0	3G3IV-PEZZ08122C
Monophasé 200 Vc.a.	CIMR-J7AZB0P1/B0P2/B0P4	3G3IV-PEZZ08122A
	CIMR-J7AZB0P7/B1P5	3G3IV-PEZZ08122B
Triphasé 400 Vc.a.	CIMR-J7AZ40P2/40P4/40P7/41P5/42P2	3G3IV-PEZZ08122B
	CIMR-J7AZ44P0	3G3IV-PEZZ08122C

Bobine de réactance c.a.



	Modèle	s 200 V		Modèles 400 V					
Puissance de sortie max. applicable kW	Valeur du courant A	Inductance mH	Référence	Puissance de sortie max. applicable kW	Valeur du courant A	Inductance mH	Référence		
0,1	2,0	2,0	X 002764						
0,2	2,0	2,0	X 002764	0,2	1,3	18.0	X 002561		
0,4	2,5	4,2	X 002553	0,4	1,3	10,0	X 002301		
0,75	5	2,1	X 002554	0,75	2,5	8,4	X 002562		
1,5	10	1,1	X 002489	1,5	5	4,2	X 002563		
2,2	15	0,71	X 002490	2,2	7,5	3,6	X 002564		
4,0	20	0,53	X 002491	4,0	10	2,2	X 002500		

Bobine de réactance c.c.



	Modèles	200 V			Modèles	400 V	
Puissance de sortie max. applicable kW	Valeur du courant A	Inductance mH	Référence	Puissance de sortie max. applicable kW	Valeur du courant A	Inductance mH	Référence
0,12							
0,25	5,4	8	X010048	0,37			X010052
0,55	5,4	0	X010048	0,55	3,2	28	
1,1				1,1			
1,5				1,5	5,7	11	X010053
2,2	18	3	X010049	2,2	5,7	""	X010055
4,0				4,0	12	6,3	X010054

TOUTES LES DIMENSIONS INDIQUEES SONT EN MILLIMETRES.

 $Pour convertir les \ millim\`{e}tres \ en \ pouces, \ multipliez \ par \ 0,03937. \ Pour \ convertir les \ grammes \ en \ onces, \ multipliez \ par \ 0,03527. \ Pour \ convertir \ les \ grammes \ en \ onces, \ multipliez \ par \ 0,03527. \ Pour \ convertir \ les \ grammes \ en \ onces, \ multipliez \ par \ 0,03527. \ Pour \ convertir \ les \ grammes \ en \ onces, \ multipliez \ par \ 0,03527. \ Pour \ convertir \ les \ grammes \ en \ onces, \ multipliez \ par \ 0,03527. \ Pour \ convertir \ les \ grammes \ en \ onces, \ multipliez \ par \ 0,03527. \ Pour \ convertir \ les \ grammes \ en \ onces, \ multipliez \ par \ 0,03527. \ Pour \ convertir \ les \ grammes \ en \ onces, \ multipliez \ par \ 0,03527. \ Pour \ convertir \ les \ grammes \ en \ onces, \ multipliez \ par \ 0,03527. \ Pour \ convertir \ les \ grammes \ en \ onces, \ multipliez \ par \ 0,03527. \ Pour \ convertir \ les \ grammes \ en \ onces, \ multipliez \ par \ 0,03527. \ Pour \ convertir \ les \ grammes \ en \ onces, \ multipliez \ par \ 0,03527. \ Pour \ convertir \ les \ grammes \ en \ onces, \ par \$